

Ajout fixation ISOFIX [VOLVO S60]

Caractéristiques véhicule :

- Volvo S60 I (2005)

Outillage nécessaire :

- Douilles

Pièces nécessaires :

- Barre ISOFIX arrière droit 30767764

Préambule :

J'étais assez surpris de voir que VOLVO pourtant précurseur sur la sécurité automobile, n'a pas équipé certaines volvo dont mon modèle de fixation ISOFIX.

Heureusement cela s'ajoute facilement et j'en ai besoin pour un siège auto.

:attention: Chacun est responsable de faire cette modification
:attention:

:attention: Il est recommandé de le faire faire par le constructeur :attention:

Il est également possible d'ajouter un guide plastique pour écarter un peu le tissu et accéder plus facilement aux attaches ISOFIX : 9488822

Opération :

La première étape est de déposer la banquette, pour cela depuis l'avant de la banquette il faut lever pour la déclipser. (2 attaches)



En repliant un peu la mousse nous pouvons apercevoir les deux fixations en attente, à droite la vis sera à remplacer par la vis + rondelle fournies dans le kit. A gauche, il faudra poser l'écrou.



Voici la pièce à poser avec un écrou + une rondelle et vis.
:attention: la rondelle va avec la vis.



La pièce permet de ne toucher à aucun autre élément sur la voiture, notamment les faisceaux qui passent en dessous et deux des vis du cache réservoir.



Une fois la barre posée, la mousse repliée contre cette barre, la banquette peut être remontée



En décalant un peu le tissu, on retrouve nos fixations ISOFIX en attente.



Et voici la base montée ;)



Ce qu'il faut savoir :

Rappel des références :

- BARRE ISOFIX ARRIERE DROITE : 30767764
- BARRE ISOFIX ARRIERE GAUCHE : 30767763
- GUIDE INSERTION EN 1 PARTIE : 9488822
- GUIDE INSERTION EN 2 PARTIES : 31414545

Tutos liés :

N/A

Documents annexes :

Une note explicative du site SKANDIX :

TUTO_ISOFIXTélécharger

Remerciements :

N/A