Montage d'un compteur à LED (4 broches) [Clio 2]

Caractéristiques véhicule :

• Renault Clio 2

Outillage nécessaire :

- Fer à souder
- Etain
- Gaine thermo
- Chaterton

Caractéristiques des deux générations des compteurs :

Génération 1 : Éclairage par ampoules, Fond bleu, Montage sur Clio 2.1 avant Semaine 43 de 1999

×

Génération 2 : Éclairage par leds, Fond noir ou blanc, Montage sur Clio 2.1 après Semaine 43 de 1999



Tableau de correspondance des pins :

Référence ancien compteur à gauche C = Crystal (Blanc) G = Gris M = Marron N = Noir Référence nouveau compteur à droite

G = Gris R = Rouge

C1 = G3 = Témoin clignotant gauche C2 = G8 = Témoin feux de croisement

```
C3 = G9 = Témoin feux de route
```

$$C8 = G27 = + Feux de position$$

$$C10 = R5 = -$$
 Éclairage par rhéostat (si pas de rhéostat, à brancher à la masse)

$$G1 = G24 = Masse$$

$$M1 = G25 = -$$
 Indicateur niveau carburant

$$M3 = G4 = + AVC$$

$$M4 = R6 = Touche ADAC$$

$$M6 = R8 = Information TA$$

$$M10 = G16 = + APC$$

$$N4 = G30 = Témoin frein à main/niveau liquide de frein (nivocode)$$

$$N6 = R7 = Information débitmètre (ADAC)$$

$$N9 = G21 = + Sonde niveau d'huile$$

$$N10 = G26 = -$$
 Sonde niveau d'huile

Montage:

Avec le nouveau compteur il faut récupérer les 2 prises qui vont avec, et là commence le long et périlleux travail de couper/souder/isoler. Les fils qui restent inutilisés, il suffit de les isoler au chaterton.

En faisant fil par fil il y a heureusement peu de risques de se tromper, il faut juste rester vigilant ^^

×

Suite au premier démarrage voici mes constatations : Je rappelle que le montage a été fait sur une Clio 2 phase 1 1.2L 8V finition Base sans ABS.

- Les voyants ABS + (:attention:) + SERV + STOP qui restent allumés. Si vous êtes dans le même cas que moi (pas d'ABS), il suffit de mettre le fil N3 = R14 = Témoin ABS sur la masse et le défaut s'éteint ;)
- Le voyant STOP + (:attention:) reste allumé même avec le frein à main desserré. Pour supprimer ce défaut, il suffit de mettre le fil N1 = R15 = Témoin défaillance freinage sur la masse et le défaut s'éteint ;)

Quelques photos finales :)

×

×

J'en ai profité pour passer l'éclairage en blanc

×

Pour montrer que tout marche, une petite vidéo en situation réelle :bien:

Ce qu'il faut savoir

- Tout marche sans soucis, les échelles sont respectées (par ex : 50km/h reste 50km/h même si les compteurs sont visuellement différents)
- Le compte-tours est pré-cablé sur toutes les finitions de Clio (le fil est en attente sur la prise d'origine)
- Le kilométrage en mémoire est dans le compteur donc si vous changez le compteur vous vous retrouvez avec le kilométrage du compteur que vous montez
- Si votre compteur est un ADAC (nom technique de l'ODB),
 il vous faudra monter un compteur avec ADAC
- Si vous avez un compteur sans ADAC, il vous faudra monter un compteur sans ADAC
- Les compteurs de Ph2/+ ne se montent pas sur 2.1
- Les anciens compteurs ayant les voyants portes ouvertes + ceintures mais pas les nouveaux, il vous faudra monter un support afficheur déporté avec voyants ceintures/portes, pour les fils à récupérer sur les anciennes prises : C4 = témoin ceinture et C7 = témoin porte ouverte

Tutos liés :

- [2.X] Changements led du compteur [TUT0]
- [2.X] Tout sur le Mode Autotest, Reset Calculo, ODB [TUTO]

Documents annexes:

- Affectation des bornes sur le compteur première génération (4 broches)
 - (j'y ai ajouté mon câblage d'origine pour vous aider)
- Affectation des bornes sur le compteur seconde génération (2 broches)

Remerciements:

- Badmax pour avoir trouvé le compteur.
- Dough pour avoir pris le temps de chercher les infos et qu'on les teste ensemble.